


SMH5-FM 비즈니스팩

빠른 시작 가이드

이 제품에는 사용자 설명서의 기본 버전인 빠른 시작 가이드가 제공됩니다.
전체 사용자 설명서는 www.senakorea.kr 에서 다운로드 하십시오.

제품 상세

주요 버튼 및 명칭



RIDE CONNECTED

SMH5-FM 비즈니스팩은 FM 라디오 기능이 내장된 모터사이클용 블루투스® 헤드셋입니다.

SMH5-FM 비즈니스팩은 다양한 프로파일(HSP, HFP, A2DP, AVRCP등)을 지원합니다. 라이딩 시 휴대전화를 페어링하여 핸즈프리 통화를 할 수 있습니다. 또한 MP3 플레이어, GPS 등에 페어링하여 음악을 들으면서 운전 중 길안내 음성을 들을 수 있습니다.



두 대의 휴대전화 페어링



FM 라디오



음성 안내









펌웨어 업그레이드 가능

최신 펌웨어로 업데이트하고 제품에 추가된 새롭고 유용한 기능들을 사용해 보십시오.


www.senakorea.kr 에서 펌웨어 업데이트 방법을 자세히 알아보세요.

설치




기본 조작


버튼 조작



전원 켜기/끄기



음량 조절



배터리 잔량 확인



상태표시 LED

70 ~ 100%



30 ~ 70%



0 ~ 30%



휴대전화 페어링

첫 번째 휴대전화 페어링



두 번째 휴대전화 페어링

첫 번째 휴대전화 페어링 완료 후



페어링 모드로 진입
(음성안내: “멀티포인트 페어링”)

상태표시 LED ■ ■ ■ ■

두 번째 휴대전화



SMH5-BP를 선택하십시오

* 두 번째 휴대전화는 전화기능 (HFP: Hands-Free Profile)만 활용할 수 있습니다.

휴대전화 사용

발신과 수신



전화 받기



전화버튼

또는



소리로 전화 받기
“안녕”



전화 끊기



전화버튼



가상비서



전화버튼



스피드다이얼



전화버튼

두 번 누르기



전화 거절



조그다이얼

누르기



통화 전환

휴대전화나 헤드셋으로 통화음을 서로 전환하기



전화버튼

누르기

음악

재생/일시정지



조그다이얼



1초

누르기

이전곡/다음곡 이동



조그다이얼



누른 상태로

FM 라디오

FM 라디오 켜기/끄기



전화버튼



2초

누르기


채널 탐색



다음채널



이전채널



조그다이얼

누른 상태로

채널 스캔



시작

또는

중지



전화버튼



누름

두 번 누르기

채널 저장



저장




전화버튼




누름

프리셋 저장/삭제



프리셋 채널 이동



문제해결

공장초기화



전화버튼



12초

누르기



조그다이얼



누름


상태표시 LED 

리셋확인

헤드셋을 공장초기값으로 되돌리려면 전화버튼을 12초 동안 누르십시오.
"공장초기화"라는 음성안내가 들리면 조그다이얼 버튼을 짧게 누르십시오.
헤드셋이 공장초기값으로 설정되고 전원이 자동으로 꺼집니다.

재설정 (Fault Reset)

알 수 없는 이유로 헤드셋이 동작하지 않는 경우, 메인 유닛의 뒤쪽에 있는 핀홀 리셋 버튼을 가볍게 누르십시오.



제품의 사용 전 이 안내문을 반드시 읽으십시오.

안전을 위한 주의사항

심각한 상해, 사망 또는 재산 피해를 예방하기 위해 안전을 위한 주의사항을 준수하여 제품을 올바르게 사용하십시오.

위험 경고 표시의 단어

이 설명서에는 다음의 안전 기호와 표시 단어를 사용합니다.

⚠ 경고

지시 사항을 지키지 않을 경우 사망하거나 심각한 상해를 입을 수 있는 경우를 나타냅니다.

⚠ 주의

지시 사항을 지키지 않을 경우 상해를 입을 수 있는 경우를 나타냅니다.

알림

중요하지만 위험과 관련이 없는 정보를 나타냅니다.

지시 사항을 지키지 않을 경우 제품이 손상될 수 있습니다.

Note

참고, 사용 팁 또는 추가 정보

제품 사용

제품을 사용하는 중에 부상이나 제품 손상을 방지하기 위해서 다음 주의사항을 준수하십시오.

⚠ 경고

- 제품을 장시간 큰 음량으로 사용하면 고막이나 청력이 손상될 수 있습니다.
- 카메라 사용과 관련된 모든 규정을 준수하십시오.
 - (1) 허가 없이 항공기에서 카메라를 사용하지 마십시오.
 - (2) 의료장비 근처에서는 카메라를 끄십시오. 카메라가 병원이나 건강관리 시설의 의료장비에 간섭을 일으킬 수 있습니다.
- 카메라는 낮은 수준의 자기장이 발생합니다. 간섭을 피하기 위해 카메라와 맥박 조정기 사이에 안전거리를 유지하십시오. 만약 카메라가 맥박 조정기에 간섭을 일으키면 즉시 카메라를 끄고 맥박 조정기 제조사나 의사에게 연락하십시오.
- 다른 전자기기와와의 간섭을 피하십시오. 카메라는 낮은 수준의 자기장이 발생하며 자기장은 가정이나

- 차량의 차폐되지 않거나 불안정한 전자기기에 간섭을 일으킬 수 있습니다. 간섭 문제를 해결하기 위해서 해당 전자기기의 제조사에 문의하십시오.
- 손상된 메모리 카드를 사용하지 마십시오. 감전, 카메라 오작동 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
- 도로에서 부주의하게 사용하면 위험하며 심각한 상해, 사망 또는 손상을 초래할 수 있습니다. 제품과 함께 제공되는 모든 문서의 모든 안전을 위한 주의사항을 준수해야 합니다. 이는 주행 중 위험이 발생할 가능성을 최소화하는데 도움이 됩니다.
- 병원, 비행기 등 무선통신이 금지된 장소에서는 제품의 전원을 끄십시오. 무선통신이 금지된 장소에서는 전자파가 위험이나 사고를 유발할 수 있습니다.
- 주행 전에 제품을 헬멧에 고정하고, 올바르게 고정되었는지 다시 한번 확인하십시오. 주행 중에 제품이 헬멧에서 분리될 경우 제품이 손상되고 이로 인해 사고가 발생할 수 있습니다.
- 모터사이클, 스쿠터, 모페드, ATV, 사륜 바이크와 같은 차량이나 장비(이하 "운송수단")를 타면서 제품을 사용할 때에는 차량제조사가 제공하는 안전을 위한 주의사항을 준수해야 합니다.
- 올바른 판단을 할 수 있는 상태에서만 제품을 사용하십시오: 음주 상태, 약에 취한 상태 또는 극도로 피곤할 때는 사용하지 마십시오.

⚠ 주의

- 제품을 사용하거나 충전하는 중에 비정상적인 냄새가 나거나 발열 또는 다른 이상 증상이 보인다면 즉시 충전이나 사용을 멈추십시오. 손상, 폭발 또는 화재를 유발할 수 있습니다. 이러한 문제가 발생하면 판매처에 문의하십시오.
- 폭발 위험이 있는 환경에서 제품을 사용하지 마십시오. 그런 곳에서는 전원을 끄고 해당 구역의 모든 규정, 지침, 안내를 준수하십시오.

알림

- 제품을 헬멧에 장착하는 것은 헬멧을 개조한 것으로 간주하여 헬멧의 보증이 무효가 되거나 헬멧의 기능을 방해할 수 있습니다. 따라서 제품을 사용하기 전에, 이로 인해 초래되는 사고 발생 시의 위험에 대해서 충분히 숙지해야 합니다. 이 점을 받아들일 수 없다면 제품을 구매할 그대로의 상태로 반품하시고 환불을 받으십시오.

- 일부 지역에서는 헤드셋이나 이어폰을 착용하고 모터사이클을 타는 것이 법으로 금지되어 있습니다. 그러므로 제품을 사용하기 전에 해당 지역의 모든 관련 법률을 이해하고 해당 규정을 준수하는지 신중히 확인하십시오.
- 이 헤드셋은 모터사이클 헬멧 전용입니다. 사용자 설명서의 설치 지침에 따라 헤드셋을 설치하십시오.
- 날카로운 공구로 제품에 충격을 가하지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.
- 애완동물이나 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.
- 규정 준수에 책임이 있는 당사자가 명시적으로 승인한 경우가 아닌 장비의 변경이나 개조는 작동에 대한 제한보증을 무효화시킬 수 있습니다.
- 내부의 온도가 높을 경우 촬영한 사진에 노이즈가 생길 수 있습니다. 이것을 고장이 아니며 카메라의 전반적인 성능에 영향을 미치지 않습니다.
- 카메라가 정상적으로 작동하는지 사전에 확인하십시오. 카메라의 오작동, 부적절한 사용으로 인한 파일 손실이나 카메라 손상은 보증 범위에 포함되지 않습니다.

배터리

제품에는 배터리가 내장되어 있습니다. 이 안내문의 모든 안전 정보를 준수하십시오. 안전을 위한 주의사항을 잘 지키지 않으면 배터리 발열, 폭발, 화재로 인해 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

⚠ 경고

- 직사광선 아래에서 장시간 사용하지 마십시오. 제품이 손상되고 발열로 화상을 입을 수 있습니다.
- 더운 날씨에 자동차 내부에서 제품을 사용하거나 보관하지 마십시오. 배터리가 발열, 파열 또는 발화할 수 있습니다.
- 지정된 충전 시간 내에 충전이 완료되지 않으면 배터리를 계속 충전하지 마십시오. 배터리가 뜨거워지거나 폭발, 발화할 수 있습니다.
- 제품을 화염 근처에 두지 마십시오. 제품을 불 속에 버리지 마십시오. 배터리가 뜨거워지거나 폭발, 발화하여 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 물리적으로 손상된 충전기로 배터리를 충전하지 마십시오. 폭발이나 사고의 원인이 될 수 있습니다.

알림

- 배터리 수명은 상황, 환경 요인, 사용 중인 제품의 기능 및 함께 사용되는 기기에 따라 달라질 수 있습니다.

제품의 보관과 관리

제품을 보관하고 유지 보수하는 동안 사용자의 부상 또는 제품의 손상을 방지하려면 다음 주의사항을 따르십시오.

⚠ 주의

- 제품을 일반 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 내장 배터리는 일반폐기물과 섞이면 안 되며 분리배출해야 합니다. 제품의 폐기 절차는 현지 규정에 따라야 합니다.

알림

- 제품에 먼지가 쌓이지 않도록 하십시오. 먼지로 인해서 제품의 기계부품 및 전자부품이 손상될 수 있습니다.
- 제품을 상온에서 보관하십시오. 제품을 극단적인 고온 또는 저온에 두지 마십시오. 전자부품의 수명 단축, 배터리 손상 및 제품의 플라스틱 부분이 녹을 수 있습니다.
- 세척 용제, 유독물질, 강한 세제 등으로 제품을 닦지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.
- 제품에 페인트를 칠하지 마십시오. 페인트가 움직이는 부분을 막거나 제품의 정상적인 조작을 방해할 수 있습니다.
- 제품을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오. 제품 또는 내부 전자회로가 손상될 수 있습니다.
- 제품을 분해, 수리 또는 개조하지 마십시오. 제품이 손상되고 제품 보증이 무효가 될 수 있습니다.
- 습도가 높은 환경에서 제품을 장기간 보관하지 마십시오. 내부 전자회로가 손상될 수 있습니다.
- 제품을 사용하지 않고 장기간 보관하면 배터리 성능이 저하됩니다.
- 자기장이 발생하는 근처에 카메라를 보관하지 마십시오. 카메라가 오작동 할 수 있습니다.
- 렌즈 보호에 유의하고 거칠게 취급하거나 물리적 충격을 주지 마십시오.
- 다음과 같은 경우 부드러운 천으로 렌즈 표면을 닦으십시오:

- (1) 렌즈 표면에 지문이 묻었을 때.
 - (2) 바닷가나 강가와 같이 덥거나 습한 환경에서 사용한 경우.
- 흠이나 먼지로부터 렌즈를 보호하기 위해 통풍이 잘 되는 곳에 제품을 보관하십시오.

- 제품을 제 3자에게 판매나 양도한 경우
- 제조사의 이름, 시리얼 번호, 제품 라벨 또는 기타 표시를 개조 또는 제거한 경우
- 허가받지 않은 사람이 분해, 수리 또는 개조를 시도한 경우

권리의 포기

이 제품을 구매하여 사용함으로써 귀하는 손해배상 청구를 포함한 상당한 법적 권리를 포기해야 합니다.

따라서 제품을 사용하기 전에 다음의 약관을 반드시 읽고 이해하십시오. 이 제품을 사용하는 것은 이 계약에 동의하는 것이며, 모든 청구에 대한 권리를 상실합니다. 이 계약의 모든 조항에 동의하지 않으면 제품을 반품하고 환불받으십시오.

1. 귀하는 이 제품을 사용하는 동안 발생할 수 있는 모든 위험에 대해(귀하 또는 타인의 부주의한 행위에 의한 것들을 포함) 완벽하게 이해하고 받아들여야 합니다.
2. 귀하는 귀하의 건강 상태가 제품을 사용하기에 적합하고, 제품과 함께 사용할 모든 장치를 사용하기에 충분한 신체 상태인 것을 확인할 책임이 있습니다. 또한 귀하는 제품이 귀하의 기량을 제한하지 않고 안전하게 사용할 수 있는지를 확인해야 합니다.
3. 귀하는 제품을 책임하에 사용할 수 있는 성인이어야 합니다.
4. 귀하는 다음 경고 및 주의를 읽고 이해해야 합니다:

- 세나와 직원, 관리자, 파트너, 자회사, 대표, 대리인, 지원 회사 및 세나의 공급자, 총판은 (연대하여 "회사"라 칭함)제품 및 모든 브랜드의 파생 모델을 포함할 유사한 장치를 사용하기 전에 관련 정보를 미리 수집하고 날씨, 교통 상황 및 도로상태와 관련하여 철저히 준비할 것을 권고합니다.
- 모터사이클, 스쿠터, 모페드, ATV, 사륜 바이크를 비롯한 모든 탈것 또는 장비를 ("운송수단"이라 칭함) 타면서 제품을 조작할 때, 해당 탈것 제조사가 제공한 안전을 위한 주의사항을 준수해야 합니다.
- 제품을 사용할 때는 올바른 판단을 하십시오; 절대로 음주 상태에서 사용하면 안 됩니다.

5. 귀하는 제품 사용과 관련된 모든 법적 권리 및 경고 조항에 대해서 읽고 완벽하게 이해해야 합니다. 또한 제품 사용은 권리 포기에 관한 모든 조건을 수락하는 것으로 간주합니다.

제한보증, 책임제한 및 한정

제한보증

제한보증

세나코리아(이하'세나')는 제품설명서에 명시된 기술 사양과 제품 보증에 관한 자료에 근거하여 제품 품질을 보증합니다. 보증 범위는 오직 제품에 국한합니다.

보증기간

세나는 이 제품이 게재된 기술 사양 및 동봉된 서면 자료에 준하여 동작하며, 최종 사용자인 첫 번째 구매자가 최초로 구매한 날로부터 1년 동안 재료 및 제조상의 결함이 없음을 보증합니다. 이 기기의 보증기간은 이 제품의 첫 번째 구매자가 구매한 날로부터 1년입니다.

- 세나가 지정한 모델은 구매일로부터 30일 내에 웹사이트에 제품정보등록을 완료하면 보증기간이 지정한 만큼 연장됩니다.
- 배터리는 사용에 따라 용량이 감소하는 소모성 부품으로 보증기간 및 대상은 구매일로부터 6개월 이내에 성능저하율이 40%를 초과하는 경우로 한정합니다. 세나가 공식적으로 가능함을 밝히지 않은 모든 제품의 내장형 배터리는 설계 구조상 교체가 불가능합니다.

종료

제품의 품질보증은 최초 구매일에 개시됩니다. 또한 보증기간이 만료되면 제품의 품질보증이 종료됩니다. 그러나 다음의 경우에는 보증이 조기에 종료됩니다.

보증 제외

책임제한의 이유

제품을 구매한 후 반품을 하지 않음으로써 귀하는 책임, 손실, 청구 및 비용 청구에(변호사 수임료를

포함) 대한 모든 권리를 포기하는 것입니다. 따라서 세나는 제품을 사용하는 동안 발생할 수 있는 상해, 사망 또는 귀하 또는 제3자에 속한 운송수단, 소유물의 손실이나 손해에 대한 책임을 지지 않습니다.

더 나아가, 세나는 제품의 상태, 환경 또는 오작동과 무관하게 모든 종류의 실질의 손해에 대해서 책임을 지지 않습니다. 제품 조작과 관련된 모든 위험은 최초 구매자 또는 제3자의 사용과 관계없이 전적으로 사용자에게 귀속됩니다. 이 제품을 사용하는 것이 해당 지역 또는 국내 법률에 위배될 수 있습니다. 또한 제품을 올바르게 안전하게 사용하는 것은 전적으로 귀하의 책임임을 다시 한번 유의하십시오.

책임제한

법이 허용하는 최대 범위 내에서, 세나와 그 공급자는 그 발생 근거가 계약 혹은 불법행위(과실포함)에 의한 것인지 여부와는 관계없이, 모든 종류의 부수적, 결과적, 간접적, 특수적 또는 징벌적 손해, 혹은 수익 또는 이익의 손실, 사업상의 손실, 자료 또는 정보의 손실 또는 제품의 판매, 설치, 유지보수, 사용, 성능, 결함 중단 등의 장애로 인해 발생하는 기타 재정적 손실과 관련하여, 모든 법적 책임을 거부합니다. 비록 세나 또는 공인 대리점이 그런 손해의 가능성을 사전에 인지했음지라도 세나의 방침에 따라 수리, 교체, 구매가 환불로 책임 범위를 제한합니다. 여기에서 제공한 구제책이 근본적인 목적을 충족하지 못하는 경우에도 손해에 대한 본 법적 책임부인은 영향을 받지 않습니다. 어떠한 경우에도 세나 또는 판매 대리점의 총 배상책임액은 구매자가 제품에 대해 지불한 가격을 초과할 수 없습니다.

책임부인

제품을 사용함으로써 발생할 수 있는 손해와 더불어, 세나는 다음과 같은 사유로 인해 발생하는 제품의 손해에 대하여 책임을 지지 않습니다.

- 제품의 오용 또는 의도된 용도 이외의 목적으로 사용한 경우
- 사용자가 제품 설명서의 내용을 준수하지 않아

제품이 손상된 경우

- 제품을 방치하거나 사고를 당해 제품이 손상된 경우
- 사용자가 제조사가 제공하지 않은 부품이나 소프트웨어를 사용하여 제품이 손상된 경우
- 사용자가 제품 설명서에 명시되지 않은 방법으로 제품을 분해, 수리 또는 개조하여 제품이 손상된 경우
- 제3자에 의해 제품이 손상된 경우
- 천재지변에(화재, 홍수, 지진, 폭풍, 태풍 또는 기타 자연재해를 포함) 의해 제품이 손상된 경우
- 사용함으로써 제품의 표면이 손상된 경우

보증서비스

보증서비스를 받으려면 해당 제품을 구매증빙을(구매일이 표기된 영수증, 제품정보등록 내용 또는 기타 정보) 동봉하여 귀하가 배송비용을 지불한 상태로 세나로 보내십시오. 제품을 보호하기 위해 필요한 조치를 취하십시오. 환불 또는 교환을 받기 위해서는 구매 당시의 모든 구성품이 있어야 합니다. 세나는 제품이 보증기간 내이고 보증 범위에 속하면 무상으로 수리 또는 교체 서비스를 제공할 것입니다.


제품사양

SMH5-FM 비즈니스팩

사용시간	7 시간
블루투스	Profile: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
블루투스 주파수	2402MHz ~ 2480MHz
FM 라디오	76MHz ~ 108MHz
충전시간	2.5 시간
전 원	DC 3.7V, 0.5A
크 기	69.9mm x 45.0mm x 30.6mm
무 게	40g
동작온도	-10°C ~ 55°C
규격인증	대한민국 KC

인증 정보

제품인증 정보

	인증 번호	R-CS-SNA-SP96
	모델명	SP96-A
	제조사 / 제조국가	ShenZhen Sena Technologies Inc. / 중국
	판매원	세나코리아 / 한국

SENA
KOREA

웹사이트
지원
온라인샵
 YouTube

www.senakorea.kr
support@senakorea.kr
www.senakorea.kr/shop
youtube.com/SenaKorea