

사용자 설명서

한국어 / 1.3.0

TALKIE

아웃도어 커뮤니케이션 시스템

SENA

클릭 해서 알아보세요

TALKIE에 대하여



TALKIE 사용



펌웨어 업데이트



문제 해결



빠르게 찾아보기



세나 토키 앱 (SENA TALKIE APP)

구글 플레이 스토어 또는 앱스토어에서 Sena TALKIE로 검색하여 앱을 다운로드 하십시오.




01 TALKIE에 대하여

주요 기능

- 방수: IPX7
- 메시 인터콤 작동 거리: 600m
- OTA (Over-The-Air) 펌웨어 업데이트
- 다양한 마운팅 액세서리
- 교체 가능한 페이스플레이트

제품 상세



- ① (+) 버튼
- ② 가운데 버튼
- ③ (-) 버튼
- ④ 마운팅 슬롯
- ⑤ 스트랩 홀
- ⑥ 재설정 핀홀
- ⑦ 충전 단자
- ⑧ 충전 LED
- ⑨ 상태 LED


제품 구성물

 <p>마그네틱 마운트</p>	 <p>카라비너</p>	 <p>목걸이</p>	 <p>핸들바 마운트</p>
 <p>암밴드 마운트</p>	 × 3 <p>USB-C 보호 캡</p>	 <p>핸들바 고무 패드</p>	 <p>핸들바 긴 벨크로 밴드</p>
 <p>USB-C 보호 캡</p>	 <p>교체 가능한 페이스플레이트</p>		


액세서리 설치

TALKIE는 다섯 가지의 마운팅 액세서리를 제공합니다. 사용 목적에 맞게 TALKIE의 다양한 마운팅 액세서리를 활용해 보십시오.


■ 마그네틱 마운트




■ 카라비너




■ 목걸이




■ 핸들바 마운트




벨크로 밴드를 이용해 핸들바에 고정하십시오.



핸들바와 핸들바 마운트가 단단히 고정되지 않는 경우, 추가로 제공된 고무 패드와 긴 벨크로 밴드를 사용하여 핸들바에 고정하십시오.




▶ 암밴드 마운트



벨크로 밴드의 양쪽 길이를 조절하여 팔뚝에 조여 매십시오.

▶ 바꿔 끼울수 있는 커버




02 TALKIE 사용

I 켜기/끄기


TALKIE를 켜거나 끄려면 가운데 버튼을 2초 동안 누르십시오.
TALKIE가 켜질 때 메시 인터콤도 같이 켜집니다.

I 충전하기



충전중: 빨간색 LED
충전 완료: 파란색 LED

충전 완료까지 2.5 시간이 걸립니다.



- 배터리 수명 및 성능 유지를 위해 KC 인증을 획득한 5V USB 충전기를 사용하십시오.

■ 메시 인터콤

TALKIE가 켜지면 자동으로 근처의 동일 채널 메시 인터콤 사용자와 연결하며 복잡한 페어링 필요하지 않습니다.

기본 메시 인터콤 채널은 채널 1번입니다.

■ 메시 채널 설정

1. 가운데 버튼을 두 번 누르면 음성안내가 들립니다. “Channel setting, 1/채널 설정, 1.”
2. (+) 버튼 또는 (-) 버튼을 눌러 메시 채널을 변경하십시오. (1 → 2 → ... → 9 → Exit → 1 → 2 → ...)
채널 설정은 항상 채널 1에서 시작합니다.
3. 가운데 버튼을 누르면 “Channel is set./채널이 설정되었습니다. 채널 #” 음성안내가 나오고 선택된 채널이 저장됩니다.
만약 가운데 버튼을 10초 안에 누르지 않으면 현재 채널이 자동으로 저장됩니다. TALKIE를 끄더라도 채널 설정은 유지됩니다.

- Sena TALKIE 앱으로도 채널을 설정할 수 있습니다.

■ 마이크 음소거/음소거 해제

메시 인터콤 사용 중에 가운데 버튼을 한 번 누르면 마이크를 끄거나 켤 수 있습니다. “Mic on/Mic off. / 마이크온/마이크오프”

■ 채널 및 배터리 수준 알림

가운데 버튼을 세 번 누르면 음성안내가 들립니다. “Channel #, battery is charging/battery level is high/medium/low. / 채널 #, 배터리가 충분/적당/부족합니다.”

오디오 부스트

오디오 부스트는 오디오 출력을 증폭해주는 기술로 TALKIE의 스피커를 최대 출력으로 동작하도록 해줍니다.

• 오디오 부스트 켜짐

1. 최대 음량에 도달할 때까지 (+) 버튼을 눌러 음량을 키우십시오. 최대 음량에 도달하면 높은 비프음이 들립니다.
2. 최대 음량에서 (+) 버튼을 세 번 누르면 음성안내가 들립니다. “Audio Boost. / 오디오 부스트”

• 오디오 부스트 꺼짐

(-) 버튼을 누르십시오 낮은 비프음이 들리고 오디오 부스트가 꺼집니다.

- 오디오 부스트는 블루투스 헤드셋이 연결된 경우에는 동작하지 않습니다.

블루투스 헤드셋

TALKIE는 블루투스 헤드셋과 함께 사용할 수 있습니다. 연결된 헤드셋의 스피커를 통해 듣고, TALKIE의 내장 마이크를 통해 말할 수 있습니다.

• 블루투스 헤드셋 페어링

1. “Headset Pairing, / 헤드셋 페어링” 음성안내가 들릴 때까지 (-) 버튼을 5초 동안 누르십시오.
2. 블루투스 헤드셋의 블루투스 페어링 모드에 진입하십시오.
3. 페어링이 완료되고 TALKIE는 자동으로 블루투스 헤드셋과 연결됩니다. “Headset Connected. / 헤드셋 연결”

• 블루투스 헤드셋 연결/연결 해제

(-) 버튼을 2초 동안 누르면 블루투스 헤드셋과 연결/연결 해제됩니다. “Headset connected/Headset disconnected. 헤드셋 연결/헤드셋 연결 해제”

03 펌웨어 업데이트

Sena TALKIE 앱을 통해 최신 펌웨어를 무선으로 OTA (Over-The-Air) 업데이트 할 수 있습니다.


04 문제 해결

공장초기화

“Factory reset, / 공장초기화” 음성안내가 들릴 때까지 (-) 버튼을 10초 동안 누르십시오. TALKIE가 공장초기값으로 설정되고 전원이 꺼집니다.

재설정(Fault Reset)

TALKIE가 정상적으로 작동하지 않을 경우 재설정을 실행하십시오. 제품 뒷면의 핀홀에 클립을 넣어 살짝 누르십시오. 모든 설정은 유지됩니다.



- 추가적인 문제해결 정보는 senakorea.kr에서 알아보십시오.

05 빠르게 찾아보기

⊕ : (+) 버튼

⊖ : (-) 버튼

Ⓢ : 가운데 버튼

유형	동작	버튼	누르는 시간
TALKIE 사용	켜기/끄기	Ⓢ	2초 동안 누르기
	음량 키우기/줄이기	⊕ 또는 ⊖	한 번 누르기
	채널 설정	Ⓢ	두 번 짧게 누르기
	마이크 음소거/음소거 해제	Ⓢ	한 번 누르기
	채널 및 배터리 수준 알림	Ⓢ	세 번 짧게 누르기
	오디오 부스트 켜짐	⊕	세 번 짧게 누르기 (최대 음량에서)
	오디오 부스트 꺼짐	⊖	한 번 누르기
	블루투스 헤드셋 페어링	⊖	5초 동안 누르기
	블루투스 헤드셋 연결/연결 해제	⊖	2초 동안 누르기
공장초기화		⊖	10초 동안 누르기



Copyright 2024 Sena Technologies Co., Ltd.
모든 권리 보유.

© 1998–2024 Sena Technologies Co., Ltd. 모든 권리 보유.

Sena Technologies Co., Ltd. 는 사전 고지 없이 제품을 개선하고 변경할 수 있습니다.

Sena ™는 미국과 다른 국가들에서 Sena Technologies Co., Ltd. 또는 그 자회사의 상표입니다.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sena is under license.

Address: 152 Technology Drive Irvine, CA 92618